# TRANSMISSOR DUPLICADOR AUTOMOTIVO





## **INSTALAÇÃO**


Para instalar o transmissor duplicador TDA no veículo, siga estas instruções:

- 1- Ligue o fio vermelho do transmissor em um ponto positivo 12/24 volts após a chave de ignição. Ao ligar após da chave, evita-se que haja descarga desnecessária da bateria, caso o veículo fique sem uso por vários dias.
- 2- Ligue o fio amarelo do transmissor no fio positivo da lâmpada do farol (luz alta)
- **3** Ligue o fio preto no fio negativo da lâmpada do farol (luz alta) ou no chassi.

# REMOVENDO OS CÓDIGOS EXISTENTES Mantenha pressionado por

- 1 Ligue a chave de ignição do veículo até que as luzes no painel acendam.
- 2 Mantenha pressionada a tecla interna do transmissor por aprox. 5 segundos, até que o LED pisque.

Ao soltar a tecla todos os códigos serão apagados.



### **DUPLICANDO O 1º CÓDIGO**

- 1 -Ligue a chave de ignição do veículo até que as luzes no painel acendam.
- 2 Pressione e solte a tecla interna do TDA uma vez. O LED piscará uma vez e então ficará aceso indicando que o mesmo está pronto para receber o 1º código.

Pressione e solte uma vez



3 - Aproxime o controle original do TDA e pressione a tecla a ser duplicada até que o LED pisque e o código será aceito.





#### **DUPLICANDO O 2º CÓDIGO**

- 1 -Ligue a chave de ignição do veículo até que as luzes no painel acendam.
- 2 Pressione e solte a tecla interna do TDA duas vezes. O LED piscará duas vezes e então ficará aceso, indicando que o mesmo está pronto para receber o 2º código.





3 - Aproxime o controle original do TDA e pressione a tecla a ser duplicada até que o LED pisque e o código será aceito.





#### **DUPLICANDO O 3º CÓDIGO**

Repita os passos das configurações anteriores, lembrando apenas, de pressionar e soltar **três vezes** a tecla interna do TDA na etapa 2.

#### DUPLICANDO O 4º CÓDIGO

Repita os passos das configurações anteriores, lembrando apenas, de pressionar e soltar **quatro vezes** a tecla interna do TDA na etapa 2.

Obs: Na tentativa de duplicar um código, se o LED do TDA não piscar, é porque já existe outro código duplicado nesta posição da memória, portanto será necessário remover todos os códigos existentes antes de iniciar a duplicação.

#### **FUNCIONAMENTO**

Após a duplicação do código, o transmissor está pronto para ser utilizado.

Para isto, basta piscar o farol (luz alta) do veículo 1, 2, 3 ou 4 vezes seguidas, conforme a quantidade de códigos/comandos que foram duplicados.



